


Waar vind ik het serienummer en modelnummer van mijn Liebherr?


Op het typeplaatje

Alle Liebherr apparaten beschikken over een typeplaatje in of op het apparaat waarop het serienummer en modelnummer te vinden zijn.

Hier vindt u het typeplaatje



Het serienummer staat rechtsonder







Via het display

Bij veel nieuwe apparaten kunt u het serienummer ook via het display terugvinden.



Apparaten met tiptoets display (Pure, Plus)



- Druk zo vaak op de navigatiepijlen totdat Instellingen  wordt weergegeven
- Druk op bevestigen 
- Druk zo vaak op de navigatiepijlen totdat Apparaatgegevens  wordt weergegeven
- Druk op bevestigen 

Apparaten met touch & swipe display (Plus, Prime, Peak)



- Veeg op het display naar links totdat Instellingen  wordt weergegeven
- Druk op het display
- Veeg op het display naar links totdat Apparaatgegevens  wordt weergegeven
- Druk op het display

Apparaten met touch display (Comfort, Premium)



- Druk op Menu
- Druk zo vaak op de navigatiepijlen tot het symbool

- apparaat-informatie  wordt weergegeven
- Druk op het symbool apparaat-informatie

Vrijstaande apparaten met touch display in de deur (Premium)



- Druk op Menu
- Druk op de navigatiepijlen tot Systeem-instellingen worden weergegeven
- Druk op Systeem-instellingen
- Druk op de navigatiepijlen tot Apparaat-informatie wordt weergegeven
- Druk op Apparaat-informatie